

## SPANNUNGSPRÜFER FÜR MITTELSPANNUNG / AC



Artikelnummer: N / A

## SPANNUNGSPRÜFER FÜR MITTELSPANNUNG / AC

	Artikelnummer	Nennspannung (kV)	Ausführung	Bauart	Sprache
	<a href="#">930 100 003 00028</a>	3	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 100 003 00020</a>	3	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 120 003 00028</a>	3 - 10	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 120 003 00020</a>	3 - 10	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 210 501 00040</a>	3 - 10 / 11 - 36	<a href="#">Freileitung</a>	<a href="#">getrennt</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 210 501 00041</a>	3 - 10 / 11 - 36	<a href="#">Freileitung</a>	<a href="#">getrennt</a>	<a href="#">en</a>

	Artikelnummer	Nennspannung (kV)	Ausführung	Bauart	Sprache
	<a href="#">930 190 501 00107</a>	<a href="#">3 - 10 / 20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 190 501 00138</a>	<a href="#">3 - 10 / 20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 100 005 00028</a>	<a href="#">5</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 100 005 00020</a>	<a href="#">5</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 110 005 00028</a>	<a href="#">5 - 6</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 110 005 00020</a>	<a href="#">5 - 6</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 120 005 00028</a>	<a href="#">5 - 10</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 120 005 00020</a>	<a href="#">5 - 10</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 210 501 00034</a>	<a href="#">5 - 10 / 20 - 36</a>	<a href="#">Freileitung</a>	<a href="#">getrennt</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 210 501 00039</a>	<a href="#">5 - 10 / 20 - 36</a>	<a href="#">Freileitung</a>	<a href="#">getrennt</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 190 501 00102</a>	<a href="#">5 - 12 / 13 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 190 501 00069</a>	<a href="#">5 - 12 / 13 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 100 010 00028</a>	<a href="#">10</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 100 010 00020</a>	<a href="#">10</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>

	Artikelnummer	Nennspannung (kV)	Ausführung	Bauart	Sprache
	<a href="#">930 110 010 00028</a>	<a href="#">10 - 12</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 110 010 00020</a>	<a href="#">10 - 12</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 120 010 00028</a>	<a href="#">10 - 20</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 120 010 00020</a>	<a href="#">10 - 20</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 190 501 00109</a>	<a href="#">10 - 20 / 20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 190 501 00120</a>	<a href="#">10 - 20 / 20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 140 010 00028</a>	<a href="#">10 - 30</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 140 010 00020</a>	<a href="#">10 - 30</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 110 013 00028</a>	<a href="#">13</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 110 013 00020</a>	<a href="#">13</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 110 020 00028</a>	<a href="#">20</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 110 020 00020</a>	<a href="#">20</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>
	<a href="#">930 140 020 00028</a>	<a href="#">20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">de</a>
	<a href="#">930 140 020 00020</a>	<a href="#">20 - 36</a>	<a href="#">Schaltanlage / Freileitung</a>	<a href="#">zusammengehörig</a>	<a href="#">en</a>